



FINCENE 2000

Formaleválasztó/lemosó

FINCENE 2000 különféle öntőformák tisztítására szolgál: fém, gyanta, fa öntőforma. Oldja és eltávolítja az oldószereket, valamint a gyanták maradványait, olajos és zsíros, vagy más szennyező maradványokat.

A FINCENE 2000 nem károsítja az öntőformát, és nem hagy semmilyen maradványt a felületen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vigye fel FINCENE 2000-t a felületre száraz pamut ronggyal és ecsettel.
2. Törölje át az felvitt oldatot másik tiszta ronggyal. Ha a rongy átítatódik, cserélje ki.
3. Ismételje az 1. és 2. lépést, amíg felület teljesen szennyeződés mentes lesz.
4. Folytassa a formaleválasztó alkalmazását.

A tisztítás hatékonyságának értékeléséhez ragasztószalaggal ellenőrizze a felületet.

Ha a felület tökéletesen tiszta, akkor a ragasztószalag tökéletesen tapad a felülethez, és nehéz lesz eltávolítani.

Ha a felületet még mindig viaszos vagy más leválasztó bevonat szennyezi, akkor a szalag tapadása gyenge.

CSOMAGOLÁS

FINCENE 2000 20 literes fémhordókban csomagolva.