

PORAFIL Forma tömítő

LEÍRÁS

A PORAFIL egy egyedülálló termék, amely a forma tömítő hatását magas kioldási tulajdonságokkal ötvözi. Olyan gyantaformákon használatos, ahol GRP kompozitokat állítanak elő. Használható manuális elhelyezési folyamatokban, valamint RTM és infúziós folyamatokban. Hatékony a poliészter és a vinilészter gyanták, valamint gelcoat bevonatok elválasztására.

ELŐNYÖK

PORAFIL a következő előnyöket biztosítja:

Szobahőmérsékleten megszárad, és vékony és egyenletes fényes fóliát képez

Zárja a forma porozitását.

Biztosítja a maximális kioldási tulajdonságokat, ha nehéz, nagy részeket formázunk

Maximalizálja a részválasztások számát csak egy alkalmazási ciklusra,

Alkalmas manuális műveletekhez, RTM, befecskendezéshez.

Csökkenti a forma előkészítésének és a hatóanyag leadás idejét

Szép megjelenést biztosít az öntött felületnek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Előkészítési műveletek

1. Tisztítsa meg teljesen a formát. Használja a FINCLENÉ 2000 forma tisztítót vékony bevonáshoz vagy FINCLENÉ 915 a vastag bevonáshoz.
2. A PORAFIL alkalmazása előtt győződjön meg róla, hogy a viasz, zsír, gyanta vagy zselés bevonat nem maradt a formán.
3. Új gyantakészítmények esetén hagyja, hogy a PORAFIL alkalmazással történő kezelés előtt megfelelően megkössenek.

Alkalmazás

1. Egy puha, pamut ronggyal felhordjon egy vékony, egyenletes PORAFIL réteget a formára. A felesleges mennyiséget száraz pamut ruhával törölje le.
2. Várjon 20-30 percet a szárításra, és tegyen egy második réteget.
3. Összesen 2-3 réteg PORAFIL-t, majd 4-6 rétegű, félig tartós, EXAMOLD GRP vagy MOLDFIN PLUS-ot kell alkalmazni.
4. Az alkalmazási ciklus után várjon 2-3 órát a szobahőmérsékleten történő kikeményedéshez
5. Indítsa el a laminálást

CSOMAGOLÁS

PORAFIL kartonba csomagolva, 2 fém kanna x 5 liter egyenként.