



FINCOLUX BLU

Formaleválasztó viasz (paszta)

LEÍRÁS

FINCOLUX BLU viasz alapú formaleválasztó speciálisan gelcoattal borított GRP kompozitokhoz.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Összetétel: viasz és polimerek diszperziója szerves oldószerekben
Halmazállapot: kék paszta

ELŐNYÖK

- Könnyen polírozható: a fényes, egyenletes és sima felületű forma könnyen elérhető
- Kiváló leválasztó tulajdonságok
- Többször alkalmazható.
- Minimális formaleválasztó felhasználás

ÖNTŐFORMA ELŐKÉSZÍTÉSE

Óvatosan tisztítsa meg az öntőformát, és távolítsa el a korábban alkalmazott formaleválasztó szerek maradványait. Használjon FINCLENÉ 2000 vagy FINCLENÉ 735 NC-t erősen berögzült formákhoz.

ALKALMAZÁS

1. Vigyen fel egy vékony réteg FINCOLUX BLU-t a száraz felületre egy pamut rongy segítségével. Távolítsa el a fölösleges mennyiséget.
2. Várjon, amíg az megszárad, és tisztítsa meg egy tiszta pamutszövettel. Dolgozzon addig, amíg eléri a fényes felületet.
3. Vigyen fel 3-4 réteg FINCOLUX BLU-t az 1. és 2. lépés megismétlésével
4. Hagyja a felületet egy éjszakán át megszáradni, mielőtt felviszi a gél bevonó réteget.

CSOMAGOLÁS

4 kg vas hordó vagy karton doboz 6 x 700 gr. fém kannával.

